

串口和USB接口的三菱PLC//触摸屏//伺服编程电缆	
USB-SC09	USB接口的三菱 PLC 编程电缆,USB/RS422 接口,用于三菱 FX系列和A系列,带通信指示灯,通信距离可达2公里,长度3米
USB-SC09-FX	USB接口的三菱 PLC 编程电缆,USB/RS422 接口,仅用于三菱 FX系列,带通信指示灯,长度3米.
FX-USB-AW	USB接口三菱FX3UC系列PLC编程电缆,USB/RS422 接口适配器,带通信指示灯,长度3米
FX-232AWC-H	RS232 接口的三菱 FX3UC系列PLC 编程电缆,RS232/RS422 接口适配器,带通信指示灯,长度3米
USB-QC30R2	USB 接口的三菱 Q 系列 PLC 编程电缆,USB/RS232接口,电缆长度3 米.
QC30R2	三菱Q系列PLC编程通讯电缆, RS232/RS232接口, 3米
FX-20P-CAB0	三菱FX编程器到FXo/FX2n/FX1N等系列PLC连接电缆,2米
F2-232CAB-1	计算机到FX-232AW/FX0N-232ADP/50DU连接电缆, 3米
USB-FX232-CAB-1	USB接口的三菱F940/930/920触摸屏编程电缆,带通讯指示灯,电缆长度3米
FX-232-CAB-1	计算机到三菱F940/930/920触摸屏编程电缆,2米
FX-50DU-CAB0	三菱FX0/FX2n系列PLC同人机界面F940、F920相连电缆,3/10米
FX-40DU-CAB0	三菱FX2/A系列PLC同人机界面F940、F920相连电缆,3米
FX9GT-CAB0	FX0s/FX0n/FX2n到A970GOT人机界面连接电缆, 3米
AC30R4-25P	FX2、AnS系列PLC到A970GOT人机界面连接电缆, 3米
FX-422CAB0	FX-232AW与FX2N/FX1N/FX0N/FX1S/FX0等连接电缆,1.5米
USB- AC30R2-9SS	USB接口三A970/A985GOT触摸屏编程电缆,带通讯指示灯,长度3米.
AC30R2-9SS	计算机到三A970/A985GOT触摸屏编程电缆,2米
QC30R2	Q系列的PLC到A970GOT人机界面连接电缆, 3米
FX2N-485-BD	三菱PLC FX2N专用485接口通讯扩展板
FX2N-232-BD	三菱PLC FX2N专用232接口通讯扩展板
FX2N-422-BD	三菱PLC FX2N专用422接口通讯扩展板
FX1N-485-BD	三菱PLC FX1N专用485接口通讯扩展板
FX1N-232-BD	三菱PLC FX1N专用232接口通讯扩展板
FX1N-422-BD	三菱PLC FX1N专用422接口通讯扩展板
FX2N-CNV-BD	三菱PLC FX2N通讯转换板
FX2N-CNV-BC	三菱PLC FX2N通讯转换板
FX1N-CNV-BD	三菱PLC FX1N通讯转换板